maxima KRČMÁŘ s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ

KONSTRUKČNI ZASADY A VYSTROJENI STOŽAROVYCH ROZVODNIC

základní sestava řady 72 ***použití pro síť TN-C***

nosný držák DIN lišta TS 35 + těleso rozvodnice se 4 svorkami a svorníky M8+UNIVERSÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZI+ svorková sestava

základní sestava řady 95 ***použití pro síť TN-C***

nosný držák DIN lišta TS 35 + těleso rozvodnice se 4 svorkami a svorníky M6+UNIVERSÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZI+ svorková sestava

základní sestava řady 56 ***použití pro síť TN-S***

nosný držák DIN lišta TS 35 + těleso rozvodnice s 5 svorkami a svorníky M6+UNIVERSÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZI + svorková sestava

UNIVERSÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZI - nahrazují dělení na hliníkové (Al) a měděné (Cu) příložky, použitelné pro připojení Al i Cu vodičů
-nerezová ocel DIN1.4301 II a, provedení z nerezi zajišťuje dokonalou odolnost proti případné vlhkosti ve stožáru

STANDARDNĚ POUŽÍVANÉ JISTÍCÍ PRVKY A OSTATNÍ PERIFERIE :

E14	*pojistka E14*	*keramický spodek s pojistkou D0 se závitem E14 (standardní provedení na perka) – násuvná*
EZN25	pojistka E27 na DIN lištu	*keramický spodek s pojistkou D se závitem E27 (standardní provedení na perka) – násuvná*
E27	*pojistka E27*	*keramický spodek s pojistkou D se závitem E27 (provedení na šroubek) – vestavná*
		pro DIN lištu nahrazena typem EZN25
		Tyto typy pojistek jsou osazeny vložkami gL/gG 6A nebo 10A (nutno uvést v objednávce)
OP	*pojistkový odpínač*	*1 pólový, max 32A + válcová pojistková vložka 10x38 6A gG*
RSP	*Řadová svornice pojistková*	*Výrobce Bečov (RSP 4) , ETI (VSV4) nebo Cirprotech (SFR 4) + keramická pojistka 5*20, 6,3 A*
CH	*Jističochránič, 1P+N, 30 mA, jmenovitý proud 10 A nebo 16 A s vypínací schopností 10 kA*	
RS	*Řadová svorka*	
M	*Rozbočovací můstek , 7*16mm, N nebo PE*	
SPD	*Svodič přepětí, typ T2+T3, výrobce Cirprotech (CSF21-10/230FB) nebo Saltek (FLP-12,5 V/1+1)*	

ELEKTRICKÉ KRYTÍ A TEPELNÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ :

krytí IP00 - základní sestava rozvodnice bez krytů

krytí IP20 - základní sestava rozvodnice + kryt svorkovnice ***KS 8*** *(pro řadu 72) nebo kryt* ***KS 6*** *(pro řadu 95 a 56)*
+ kryt pojistek KP 27 (pro pojistky EZN25 a E27) nebo KP 14 (pro pojistky E14), ostatní používané periferie jsou v krytí IP20

krytí IP44 - základní sestava rozvodnice + krytí IP20 + gumová krycí lišta ***KRYT IP44***

ITR těleso rozvodnice	*materiál vyhovující zkoušce žhavou smyčkou min. 960 °C*
KS6, KS8-ABS kryt tělesa rozvodnice	*materiál vyhovující zkoušce žhavou smyčkou min. 650 °C*
KP14, KP27- ABS kryt pojistek	*materiál vyhovující zkoušce žhavou smyčkou min. 650 °C*

	ŘADA 72	***použití pro síť TN-C, max. průřez vodiče 35 mm2, 4 svorky, šroub 8mm, utahovací moment 5 Nm***
kat.č.	*název výrobku*	*definice výrobku*
101	***SR 720/N, IP 00***	*základní sestava = nosný držák + těleso rozvodnice s příložkami*
102	***SR 721-14/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka E14*
103	***SR 722-14/N, IP 00***	*základní sestava +2 pojistky E14*
104	***SR 723-14/N, IP 00***	*základní sestava + 3 pojistky E14 + RS svorky*
105	***SR 724-14/N, IP 00***	*základní sestava + 4 pojistky E14 + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
106	***SR 721-27/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka E27*
107	***SR 721-25/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka EZN25*
108	***SR 722-25/N, IP 00***	*základní sestava + 2 pojistky EZN 25*
109	***SR 721-OP/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistkový odpínač*
110	***SR 722-OP/N, IP 00***	*základní sestava + 2 pojistkové odpínače*
111	***SR 723-OP/N, IP 00***	*základní sestava + 3 pojistkové odpínače + rozbočovací můstek*
112	***SR 721-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka RSP*
113	***SR 722-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 2 pojistky RSP*
114	***SR 723-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 3 pojistky RSP + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
115	***SR 724-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 4 pojistky RSP + rozbočovací můstek*
116	***SR 725-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 5 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
117	***SR 726-RSP/N , IP 00***	*základní sestava + 6 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
121	***SR 720-/N , IP00 , odbočná***	*základní sestava + 4 odbočné svorky*
122	***SR 723-25/N, IP 00, ATYP***	*základní sestava + 3 pojistky EZN25 + rozbočovací můstek*
123	***SR 721-CH/N, IP 00***	*základní sestava + 1 Jističochránič 1P+N, 30mA, jmenovitý proud 10A nebo 16A*
131	***SR 721-SPD/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*

132	**SR 722-SPD/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*
133	**SR 723-SPD/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*

	ŘADA 95	***použití pro síť TN-C, max. průřez vodiče 25 mm2, 4 svorky, šroub 6mm, utahovací moment 4 Nm***
kat.č.	*název výrobku*	*definice výrobku*
201	**SR 950/N , IP 00**	*základní sestava = nosný držák + těleso rozvodnice s příložkami*
202	**SR 951-14/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka E14*
203	**SR 952-14/N, IP 00**	*základní sestava +2 pojistky E14*
204	**SR 953-14/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky E14 + RS svorky*
205	**SR 954-14/N, IP 00**	*základní sestava + 4 pojistky E14 + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
206	**SR 951-27/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka E27*
207	**SR 951-25/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka EZN25*
208	**SR 952-25/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky EZN 25*
209	**SR 951-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistkový odpínač*
210	**SR 952-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistkové odpínače*
211	**SR 953-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistkové odpínače + rozbočovací můstek*
212	**SR 951-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka RSP*
213	**SR 952-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky RSP*
214	**SR 953-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky RSP + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
215	**SR 954-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 4 pojistky RSP + rozbočovací můstek*
216	**SR 955-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 5 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
217	**SR 956-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 6 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
221	**SR 950-/N , IP00 , odbočná**	*základní sestava + 4 odbočné svorky*
222	**SR 953-25/N, IP 00, ATYP**	*základní sestava + 3 pojistky EZN25 + rozbočovací můstek*
223	**SR 951-CH/N, IP 00**	*základní sestava + 1 Jističochránič 1P+N, 30mA, jmenovitý proud 10A nebo 16A*

231	**SR 951-SPD/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*
232	**SR 952-SPD/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*
233	**SR 953-SPD/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*

	ŘADA 56	***použití pro síť TN-S, max. průřez vodiče 25 mm2, 5 svorek , šroub 6mm, utahovací moment 4 Nm***
kat.č.	*název výrobku*	*definice výrobku*
301	**SR 560/N , IP 00**	*základní sestava = nosný držák + těleso rozvodnice s příložkami*
302	**SR 561-14/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka E14*
303	**SR 562-14/N, IP 00**	*základní sestava +2 pojistky E14*
304	**SR 563-14/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky E14 + RS svorky*
305	**SR 564-14/N, IP 00**	*základní sestava + 4 pojistky E14 + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
306	**SR 561-27/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka E27*
307	**SR 561-25/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka EZN25*
308	**SR 562-25/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky EZN 25*
309	**SR 561-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 1 pojistkový odpínač*
310	**SR 562-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 2 pojistkové odpínače*
311	**SR 563-OP/N, IP 00**	*základní sestava + 3 pojistkové odpínače + rozbočovací můstek*
312	**SR 561-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 1 pojistka RSP*
313	**SR 562-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 2 pojistky RSP*
314	**SR 563-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 3 pojistky RSP + RS svorky nebo rozbočovací můstek*
315	**SR 564-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 4 pojistky RSP + rozbočovací můstek*
316	**SR 565-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 5 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
317	**SR 566-RSP/N , IP 00**	*základní sestava + 6 pojistek RSP + rozbočovací můstek*
321	**SR 560-/N , IP00, odbočná**	*základní sestava + 5 odbočných svorek*

322	***SR 563-25/N, IP 00, ATYP***	*základní sestava + 3 pojistky EZN25 + rozbočovací můstek*
323	***SR 561-CH/N, IP 00***	*základní sestava + 1 Jističochránič 1P+N, 30mA, jmenovitý proud 10A nebo 16A*
331	***SR 561-SPD/N, IP 00***	*základní sestava + 1 pojistka RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*
332	***SR 562-SPD/N, IP 00***	*základní sestava + 2 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*
333	***SR 563-SPD/N, IP 00***	*základní sestava + 3 pojistky RSP+RS svorky n. rozbočovací můstek +SPD T2+T3*

12.09.2024

elektrotechnický zkušební ústav ezú Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8 - 1 -