

# SESTAVENÍ STOŽÁROVÉ ROZVODNICE

- 1 NOSNÝ DRŽÁK
- 2 PŘÍLOŽKA SVP - SBĚRNICOVÁ PŘÍLOŽKA
- 3 ŠROUB PŘÍLOŽKY SVP M5x8 (NEREZ) + PODLOŽKA PRUŽNÁ M5
- 4 NACVAKÁVACÍ PÉRKO POJISTKOVÉHO SPODKU
- 5 POJISTKA E14
- 6 POJISTKA E2N25 (ZÁVIT E27)
- 8 SVORKOVÁ SESTAVA
- 9 UPEVŇOVACÍ ŠROUB TĚLESA SVORKOVNICE M4x22
- 10 PŘÍLOŽKA TVAROVÁ, 25\*30\*3 mm, NEREZ
- 11 PŘÍLOŽKA ROVNÁ, 25\*30\*1 mm, NEREZ
- 12 TĚLESO SVORKOVNICE
- 13 SVORKOVÝ ŠROUB
- 14 DRÁŽKY NA TĚLESE SVORKOVNICE PRO ZVĚTŠENÍ PLOŠNÝCH CEST
- 15 DRŽÁKOVÝ ŠROUB
- 16 UPEVŇOVACÍ (ZEMNÍCÍ) ŠROUB M8x12, NEREZ
- 17 KRYT TĚLESA ROZVODNICE IP20, PLASTOVÝ
- 18 KRYT TĚLESA ROZVODNICE IP44, GUMOVÝ

